



Opis produktu

Filtr stosowany jest w instalacjach sekwencyjnego wtrysku gazu LPG IV generacji pomiędzy reduktorem, a wtryskiwaczami. Filtr zaleca się wymieniać cyklicznie co najmniej raz w roku lub po pokonaniu 15 000 kilometrów, gdyż wpływa to na żywotność podzespołów i działanie instalacji gazowej LPG.

Produkt ten jest jednym z podstawowych i najczęściej stosowanych filtrów na pierwszy montaż w instalacjach sekwencyjnego wtrysku gazu AC STAG.

Dane techniczne

- wygenerowano w programie shopGold